

MANUAL

SELADORA MANUAL MODELO 2030



- Solda sacos plásticos em polietileno de baixa, média, alta dens., PVC., celofane, polipropileno e outros;
- Tipo de solda; industrial, no sentido horizontal própria para sacos envazados com produtos sólidos e também com líquidos;
- Capacidade de solda na largura até 30 cm;
- Voltagem 110/220 volts;
- Circuito transistorizado: maior durabilidade com menor consumo de energia;
- Comando frontal acionado por temporizador e indicação de tempo de solda através de leds luminoso;
- Barra de solda acionado manualmente;
- Estrutura em chapa de ferro tratada com antiferruginoso e acabada em pintura eletrostática na cor azul;
- Dimensões: Altura: 22.0 cm
Largura: 39.0 cm
Profundidade: 31.0 cm
- Peso: 8 kg;
- Garantia de 6 meses sob qualquer defeito de fabricação;
- Assistência técnica permanente e venda de peças para todo o Brasil.



**INDÚSTRIA DE PLÁSTICO CRISTAL AMERICANO
Comércio e Transportes Ltda.**

Rua: Mendes Caldeira, 300 – Brás – São Paulo/SP – Fone: (011)3229-4277

SITE: www.ipcal.com.br E-MAIL: ipcal@ipcal.com.br - admin@ipcal.com.br

INSTRUÇÕES DE USO

1°- Conecte o plug na tomada da rede elétrica, compatível com a voltagem da máquina (verifique na parte posterior da máquina a chave de voltagem 110 ou 220 volts).

2°- Regule o tempo de solda no botão de escala de 0 a 10 ajustando para o ponto 5 (ponto de referencia). Dependendo da espessura do material a ser soldado diminua para o ponto 4 ou 3 se for um saco plástico muito fino ou aumente para 6 ou 7 se o material exigir um tempo maior de solda.

3°- Coloque o material a ser soldado entre o barramento de solda e a borracha de apoio.

4°- Abaixee o braço da seladora pressionando até que a lâmpada vermelha apague.

5°- Após 2 ou 3 segundos da lâmpada ter se apagado, solte o braço da seladora

6°- Está pronto a selagem.

Atenção : A seladora 2030 liga automaticamente ao pressionar o braço e desliga completamente ao soltar, dispensando o uso de chave liga/desliga.



INDÚSTRIA DE PLÁSTICO CRISTAL AMERICANO
Comércio e Transportes Ltda.

Rua: Mendes Caldeira, 300 – Brás – São Paulo/SP – Fone: (011)3229-4277

SITE: www.ipcal.com.br E-MAIL: ipcal@ipcal.com.br - admin@ipcal.com.br

Termo de garantia

A IPCAL (Ind. De Plástico Cristal Americano Comércio e Transportes Ltda.) garante toda a linha de máquinas de sua fabricação por um período de 180 dias a partir da data de emissão da nota fiscal de compra e número de série do produto.

A garantia abrange a substituição e/ou conserto de todos os componentes defeituosos da máquina, que em exame efetuado pelos nossos técnicos tenham revelado defeito na fabricação. Exceto peças que sofrem desgaste natural decorrente do uso como: fio de corte, teflon, buchas e borrachas. A máquina defeituosa deverá ser encaminhada diretamente ao laboratório da IPCAL para análise e teste à Rua: Mendes Caldeira, 300 – Brás – CEP: 03007-060, São Paulo – SP.

Perda da Garantia

- 1º- Defeitos ocasionados por mau uso em desacordo com as instruções do produto.
- 2º- Usar o equipamento ligado a corrente elétrica não compatível com a voltagem da máquina.
- 3º- Produto ajustado ou consertado por pessoas não autorizadas pela IPCAL.
- 4º- Qualquer peça ou componente agregada ao produto sem o conhecimento da IPCAL, se caracteriza como não original.

Todo equipamento fabricado pela IPCAL antes de ser embalado, passa por um rigoroso teste de funcionamento e revisão de estrutura como prováveis riscos, quebra, amassamento, manchas etc. Desta forma, é aconselhável que examine o produto no ato da compra.

Esta garantia não cobre eventuais despesas com transporte.

A IPCAL reserva-se no direito de alterar as características do produto sem prévio aviso.



**INDÚSTRIA DE PLÁSTICO CRISTAL AMERICANO
Comércio e Transportes Ltda.**

Rua: Mendes Caldeira, 300 – Brás – São Paulo/SP – Fone: (011)3229-4277

SITE: www.ipcal.com.br E-MAIL: ipcal@ipcal.com.br - admin@ipcal.com.br